

■ 取付ショベル一覧表

ショベルメーカー	OUB 50	OUB 500	OUB 501	OUB 502	OUB 503	OUB 505	OUB 508	OUB 512	OUB 513	OUB 516	OUB 518	OUB 524
石川島	JJ 15J 12JX	18J 20JX	25J 28J 30J 32J 35J 25JX 30JX 35JX 30NX 35NX	45J 55J 40JX	70J	110J 120J	200J	200J 220J	220J	310J 350J	450J	
加藤					HD140SEV	HD250V2 HD307	HD400V2 HD450V2 HD550V2 HD510 HD512 HD513MR	HD700V2 HD800V2 HD820 HD823MR	HD700V2 HD800V2 HD900V2 HD820 HD1023 HD823MR	HD900V2 HD1023	HD1250V2 HD1430	HD1880V2
クボタ	K-008 U-10	KX-012 KX-014 K-013 K-015 U-15	KX-021 K-022 U-20	KX-024 KX-026 KX-027 KX-030 KX-033 K-025 K-028 K-030 K-035 K-038 U-30 U-35	KX-040 KX-045 K-040 K-045 U-45	KX-60	KX-100 KX-120 KX-150	KX-200	KX-200 KX-220	KX-200 KX-270		
コベルコ	SK007	SK013 SK014 SK015 SK015SR	SK020 SK20SR	SK024 SK025 SK027 SK030 SK032 SK035 SK25SR SK30SR SK35SR	SK042 SK045 SK050 SK40SR SK45SR	SK60 SK60SR	SK100 SK120 SK115SR SK135SR	SK200 SK235SR	SK200 SK220 SK230 SK235SR	SK220 SK230	SK300 SK310 SK320	SK400 SK430 SK450
コマツ	PC03 PC09FR PC10MR	~PC05-7E ~PC07-2E PC12R PC15R PC15FR PC15MR	~PC10-7E PC20R PC20FR PC20MR	~PC15-3E ~PC20-7E ~PC25-1E ~PC30-7E PC25R PC27R PC30R PC35R PC30FR PC27MR PC30MR PC35MR	~PC40-7E ~PC45-1E PC40R PC45R PC100N PC70FR PC50FR PC40MR PC45MR	PC60 PC70 PC90 PC100N PC70FR PC50FR PC40MR PC45MR	PC100 PC120 PC130 PC150 PC128US PC138US	PC200 PC210 PC228US	PC200 PC210 PC220 PC230 PC228US	PC220 PC230	PC300 PC310 PC350	PC400 PC410 PC450
新キャタピラー 三菱	MM0BB	MM15T	MM20T MM20CR	MM25T MM30T MM35T MM30CR	MM40T MM45T MM40CR	E70B E307 307B 308BCR 307C	E110B E120B E140 311 312 315 311B 312B 315B 313BCR	E200B E200 320 320B 320BU 320C 320CU	E200B E204B 320 322 320B 322B 320BU 320C 320CU	E240B 322 325 322B 325B	E300B 330 330B	E450 345B
住友	SH7J	SH15J SH12JX	SH18J SH20JX	SH25J SH28J SH30J SH32J SH35J SH25JX SH30JX SH35JX	SH45J SH55J SH40JX	SH60	SH100 SH120	SH200	SH200 SH220	SH220	SH300	SH400
日立	EX8 EX10u	EX12 EX15	EX18 EX22 EX20u	EX30 EX35 EX33Mu EX27u EX30u EX33u EX35u	EX40 EX45 EX58Mu EX40u EX50u	EX60 EX90 EX80u	EX100 EX120 EX150 EX136USR ZX110 ZX120	EX200 EX225USR ZX200	EX200 EX220 EX225USR ZX200	EX220 EX270	EX300	EX400
古河	FX008	FX013 FX015	FX022	FX025 FX028 FX030 FX035 FX038	FX040 FX045	FX60 FX90	FX100 FX120 FX150	FX200	FX200 FX220	FX220 FX270		
北越	AX08 AX10u	AX12 AX15	AX18 AX22 AX20u	AX25 AX30 AX35 AX33Mu AX27u AX30u AX33u AX35u	AX40 AX45 AX58Mu AX40u AX50u							
ヤンマー	B07 B08 Vio 10	B12 B17 Vio 15	B22 Vio 20	B25 B27 B32 B37 Vio 30	B50 Vio 40 Vio 50	Vio 70						

●上記以外のショベルにも取付けられますので、型式をご確認の上、ご相談ください。

オカダ アイオン 株式会社 ホームページアドレス
http://www.aiyon.co.jp/

大阪本店 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1261 FAX:06-6576-1260
東京本店 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 FAX:03-3979-3477
札幌営業所 ☎063-0002 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 FAX:011-631-8780
盛岡営業所 ☎020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 ☎019-638-2791 FAX:019-638-2755
仙台営業所 ☎984-0002 仙台市若林区御町東5-2-33 ☎022-288-8657 FAX:022-288-8689
横浜営業所 ☎224-0054 横浜市都筑区佐江戸町306 ☎045-937-2991 FAX:045-937-2995
中部営業所 ☎503-0946 大垣市道中3-13-1-1 ☎0584-89-7650 FAX:0584-89-7665
北陸営業所 ☎921-8005 金沢市扇町2-9-9 ☎076-291-1301 FAX:076-291-1602
広島営業所 ☎731-0113 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 FAX:082-871-1157
四国営業所 ☎791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 ☎089-971-9791 FAX:089-971-9750
九州営業所 ☎816-0912 福岡県大野城市御笠川3-2-16 ☎092-503-3343 FAX:092-504-0092
海外事業本部 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1268 FAX:06-6576-1280

- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
- 機体重量3t以上の建設機械の運転には、「車輪系建設機械運転技能講習修了証」が必要です。また、油圧ブレーカーを使用する際には、「車輪系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」が必要です。
- ブレーカーを使用する場合は、必ず取扱説明書をよく読んで正しくお使い下さい。



オカダ アイオン 株式会社

