

OKADA



小型でシンプル ハイパワー

油圧ショベル 2.5t~3.5tクラス用



OKADA オカダ アイオン 株式会社

SL23

■ SL-23 仕様表

型 式	SL-23 [SL-23L 軽量タイプ]	
※ 1. 総質量(チゼル・ブラケット付き)	kg	145 [120]
※ 2. 全 長(チゼル付)	mm	1160 [1060]
作 動 油 圧	MPa	14~16
※ 3. 消費油量	ℓ/min	31~33
※ 3. 打 撃 数	bpm	1000~1200
チゼル径	Φmm	55
※ 4. 油圧ホース内径	Φmm	13
※ 5. 適合シヨベル	ton	2.5~3.5

- ※ 1. 総質量は、ブラケットの種類(取付台車)により異なります。
- ※ 2. 標準チゼルを押し込んだ状態にて表示しています。
- ※ 3. 消費油量及び打撃数は、油温50~60℃においての上記作動油圧における平均値を表示しており油圧シヨベルの性能、配管等によっても異なる場合があります。
また、消費油量とは、ブレーカーが消費する油量です。
- ※ 4. 油圧ホース内径は、最小配管径を表示しています。
- ※ 5. 取付シヨベルによっては油量の足りない機種もあるので注意してください。
また、シヨベルの主リリーフ圧力が23MPa以上の機種は二次リリーフを使用してください。

■ SL-23 取付シヨベル表

メ ー カ ー	コ マ ッ ツ	新キヤタピラー三菱	日 立
型 式	PC25R-8	MM25T	EX25-2
	PC27R-8	MM30T	EX30-2
	PC30R-8	MM35T	EX35-2
	PC35R-8	MM30CR-2	EX27U
	PC27MR-1		EX30U
	PC30MR-1		EX35U
	PC35MR-1		

- 上記以外のシヨベルにも取付けられますので、ご相談ください。
- このカタログに掲載した仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
- このカタログに掲載した写真は、販売標準機と一部異なることがあります。
- 機体質量3t以上の建設機械の運転には、「車輛系建設機械運転技能講習修了証」が必要です。
また、油圧ブレーカーを使用する際には、「車輛系建設機械(解体用)運転技能講習修了証」が必要です。
- ブレーカーを使用する場合は、必ず取扱説明書をよく読んで、正しくお使いください。

オカダ アイオン 株式会社

ホームページアドレス
<http://www.aiyon.co.jp/>

大 阪 本 店 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1261 (FAX.06-6576-1260)
 東 京 本 店 ☎175-0081 東京都板橋区新河岸2-8-25 ☎03-3975-2011 (FAX.03-3979-3477)
 札 幌 営 業 所 ☎063-0002 札幌市西区山の手2条1-4-22 ☎011-631-8611 (FAX.011-631-8780)
 盛 岡 営 業 所 ☎020-0832 岩手県盛岡市東見前4-5-4 ☎019-638-2791 (FAX.019-638-2755)
 仙 台 営 業 所 ☎984-0002 仙台市若林区卸町東5-2-33 ☎022-288-8657 (FAX.022-288-8689)
 横 浜 営 業 所 ☎224-0054 横浜市都筑区佐江戸町306 ☎045-937-2991 (FAX.045-937-2995)
 中 部 営 業 所 ☎503-0946 大垣市浅中3-131-1 ☎0584-89-7650 (FAX.0584-89-7665)
 北 陸 営 業 所 ☎921-8005 金沢市間明町2-9-9 ☎076-291-1301 (FAX.076-291-1602)
 広 島 営 業 所 ☎731-0113 広島市安佐南区西原9-6-18 ☎082-871-1138 (FAX.082-871-1157)
 四 国 営 業 所 ☎791-8042 愛媛県松山市南吉田町2051-1 ☎089-971-9791 (FAX.089-971-9750)
 九 州 営 業 所 ☎816-0912 福岡県大野城市御笠川3-2-16 ☎092-503-3343 (FAX.092-504-0092)
 海 外 事 業 本 部 ☎552-0022 大阪市港区海岸通4-1-18 ☎06-6576-1268 (FAX.06-6576-1280)